

Bedienungs- und Wartungsanleitung für Rollläden

Empfehlungen für ein langes Rollladenleben

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Pflege- und Wartungsanleitung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Reparaturen, Änderungen und Demontagen dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewährleistet.

Gurtbedienung öffnen und schließen:

- Gurt gerade (nicht seitlich) nach unten ziehen, er wird automatisch in den Wickler eingezogen
- zum Öffnen Gurt aus Wicklergehäuse gerade ca. 20 cm herausziehen, den Gurt nach oben nachgeben und nicht loslassen
- Vorgang wiederholen bis gewünschte Rollladenposition erreicht ist
- **Wichtig:** Beim Öffnen und Schließen, im letzten Drittel, langsam betätigen. Das Abfahren des Rollladens darf nicht behindert werden. Achten sie darauf, dass keine Hindernisse den Laufbereich des Rollladens versperren. Schieben Sie den Rollladen nie hoch, dies könnte eine Funktionsstörung hervorrufen.

Kurbelbedienung öffnen und schließen:

Wenn der Rollladen vollständig geschlossen oder geöffnet ist - nicht weiterdrehen! Beim Kurbeln auf die richtige Drehrichtung achten!

Motorbedienung und Steuerungen

Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen wie z. B. Funkhandsendern oder Schaltern spielen. Funkhandsender sind von Kindern fernzuhalten. Ist vor dem einzigen Zugang zu Ihrem Balkon oder Terrasse ein Rollladen montiert, der an eine Automatik angeschlossen ist, so können Sie sich aussperren. Schalten Sie bei der Benutzung des Balkons oder der Terrasse die Automatik ab.

Rollladenposition bei Sturm:

Bei Sturm muss der Rollladen entweder ganz geschlossen oder ganz geöffnet sein!
Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster **nicht** jeder Windlast widerstehen.

Rollladenposition bei Hitze

Bei Hitze auf geöffnete Lichtschlitze achten. Nur geöffnete Lichtschlitze sorgen für ausreichende Hinterlüftung und vermeiden dadurch einen Hitzestau, der zum Ausbauchen des Rollladenpanzers führen kann.

Rollladenposition bei Kälte

Bei angefrorenen Rollladen keine Gewalt beim Bedienen anwenden! Bei elektrischem Antrieb: Rollladen nicht unbeaufsichtigt laufen lassen. Bei angefrorenem Rollladen Motor sofort stoppen.
Zusätzliche automatische Steuerungsgeräte bzw. Zeitschaltuhren bei Frost und Schnee auf Handbetrieb umschalten.

Schäden durch Frost und Schnee sind Höhere Gewalt!

Service und Wartung

- Zum Reinigen nur handelsübliche Reiniger und sauberes Wasser verwenden - keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Keine Selbstreparaturen von elektrischen Teilen . **LEBENSGEFAHR !**
- Das Gehäuse, den Behang und die Schienen niemals schmieren.
- Die Revisionsöffnung (Rollladendeckel) muss immer frei zugänglich sein. Nicht übertapezieren oder Überputzen

Untersuchen Sie den Rollladen und die Bedienelemente regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigung und das Produkt auf Standfestigkeit.

Inspektion, Wartung und Reparatur von elektrischen Teilen muss vom Fachbetrieb durchgeführt werden.

ACHTUNG! Rollladen nicht benutzen, wenn eine Reparatur erforderlich ist.

Eine Empfehlung von

**ZANDER
& GERLACH**
BAUELEMENTE GMBH